

Pájecí pero 230V / 60W

Obj. kód: 4731566



Toto pájecí pero je vhodné pro různá použití, například pro osazování desek s tištěnými spoji součástkami nebo k pájení a spojování různých kovů a drátů.

Použití

Před použitím vždy zkontrolujte, zda je pájecí hrot pevně instalován a v dobrém stavu.

Používejte vždy čistý hrot, čištění proveďte otřením hrotu do vlhké houbičky.

Pájecí hrot dosahuje velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu s kůží nebo s ostatními částmi těla.

Nezahřívejte tekutiny, riziko úrazu elektrickým proudem.

Olovo je materiál toxický, takže při pájení byste neměli jíst, pít a kouřit. Po pájení si důkladně umyjte ruce.

- Vložte pájecí pero do stojánku, nebo pevně uchopte
- Připojte napájecí kabel do zásuvky 230 V / 50 Hz
- Vyčkejte na zahřátí hrotu
- Hrotem pájejte cín na místě kde chcete pájet.
- Odkloňte hrot od pájeného místa a nechte místo vychladnout. Lehkým foukáním můžete chladnutí urychlit.
- V případě potřeby očistěte pájecí hrot, je-li ještě horký, otřete vlhkou houbičkou.
- Po dokončení práce pero vložte do držáku / stojánku a vytáhněte ze sítě

Náhradní pájecí hrot - výměna

- Odpojte napájecí kabel a vyčkejte až pájecí pero zchladne
- Povolte šrouby, které drží pájecí hrot
- Odstraňte pájecí hrot se a vložte nový pájecí hrot
- Utáhněte šroubky
- Ujistěte se, že pájecí hrot je správně upevněn

Bezpečnostní pokyny

- Výrobce nenese následky za škody vzniklé užíváním v rozporu a návodem.
- Přístroj splňuje bezpečnostní třídu I a musí být připojen do veřejné sítě 230 V / 50 Hz.
- Nedotýkejte se kabelu nebo pera mokřima rukama.
- Nikdy neodpojujte přístroj tahem za kabel.
- Udržujte kabel z dosahu tepla, oleje a ostrých hran.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, nebo při čištění.
- Nikdy sami nenahrazujte poškozené propojovací kabely. Vždy odpojte zařízení elektrické sítě a dejte do opravy specialistům.
- Zařízení by nemělo být vlhké nebo mokré, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů nebo plynů, hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nikdy nepájejte elektrické komponenty, které jsou pod napětím. Zařízení vždy odpojte z elektrické sítě a zkontrolujte, zda není pod napětím.

Technické údaje

Provozní napětí: 230 V / 50 Hz

Příkon: 60 W

Teplota hrotu: cca 450°C

Bezpečnostní třída: I