

Návod k obsluze PAN Schukotest FI



1. Úvod

Srdečně děkujeme, že jste se rozhodli pro přístroj PANCONTROL. Od roku 1986 značka PANCONTROL představuje praktické, inovativní a profesionální měřicí přístroje. Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým přístrojem a jsme přesvědčeni, že Vám bude mnoho let dobře sloužit.

Prosím přečtěte si před prvním uvedením přístroje do provozu pozorně celý návod k obsluze, abyste se detailně seznámili se správnou obsluhou přístroje a zamezili tak chybnému zacházení. Řiďte se zejména všemi bezpečnostními pokyny. Nerespektování může vést k poškození přístroje a škodám na zdraví.

Uložte pečlivě tento návod k obsluze pro pozdější použití, nebo eventuelní předání s přístrojem dalšímu uživateli.

2. Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte prosím rozsah dodávky z hlediska poškození při přepravě a kompletnosti.

- PAN Schukotest FI
- Návod k obsluze

3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

K zaručení bezpečného používání přístroje, dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze, uvedené v tomto návodu.

- Před použitím přístroje, ujistěte se, že je neporušená a pracuje správně.
- Jestliže není možno zaručit bezpečnost uživatele, musí se přístroj vyřadit z provozu a zajistit proti použití.
- Přístroj nepoužívejte venku, ve vlhkém prostředí nebo v prostředí se silným kolísáním teploty.
- Přístroj neskladujte na místech s přímým slunečním ozářením.
- Přístroj udržujte vždy čistý a suchý.
- Pokud se na přístroji provedou úpravy nebo změny, není již zaručena provozní bezpečnost. K tomu zaniká veškeré ručení a záruční nároky.

4. Obsluha

Zapojte konektor PAN Schukotest FI do zdířky 230 V. Světelné signály mají následující význam:

G	G	●	L vpravo - N vlevo	
G	●	R	L vlevo - N vpravo	
G	●	●	PE chybí	X
●	G	●	N chybí	X
G	G	R	N chybí	X
●	●	●	L chybí	
●	G	R	L a PE vyměnit	X

G = LED zelená R = LED ● Červená = LED nesvítí

Upozornění:

Zařízení nedetekuje, kdy jsou zaměšovat N a PE.

Stiskněte tlačítko FI / RCD Test. Pokud je testováno obvod s 30 mA poruchy jistič je zajištěna měl vypnout. Červená LED dioda krátce zabliká. (Platí pouze v případě, že je instalace správná-stav "A")

Pokud se RCD nevypne, spínač je buď vadný nebo třetí špiče zástrčka není v pořádku. Červená LED dioda svítí nepřetržitě. X

Pozor!

X De villkor som sálunda markeras kan vara livshotande. Detta uttag får inte användas och måste sättas i ordning av en elektriker!

5. Záruka a náhradní díly

Pro tento přístroj platí zákonná záruka 2 let od data nákupu (dle dokladu o zaplacení).

Další informace o vyřizování stížností naleznete na adrese:

www.pancontrol.at/complaints

Pro toto zařízení nejsou k dispozici žádné náhradní díly. Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na svého specializovaného prodejce nebo:



KRYSTUFEK.at

Dipl.Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1 616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21
office@krystufek.at, www.krystufek.at



Změny v důsledku technického vývoje,
chyby a chyby tisku vyhrazeny.
Viedeň, 10-2023

Snažíme se dodávat kvalitu návodu k obsluze, kterou od nás právem očekáváte. Pokud byste nám chtěli pomoci zlepšit naše překlady, upozorněte nás prosím na případné chyby.

Neváhejte nám napsat na adresu: office@krystufek.at