

Návod k použití pro stropní LED svítidla s nouzovým modulem (popř. se senzorem pohybu)

- Před montáží a používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Montáž a údržba

- Sejměte stínidlo. Dle typu svítidla může být bajonetové (otočte proti směru hodinových ručiček), na šrouby (šrouby odšroubujte) popř. na otočné páčky (páčky otočte o 90 stupňů)
- Na stropě nebo stěně označte místa dle otvorů v montuře (základně). V místě značek udělejte ve stropě či stěně díry o průměru 6mm a hloubce min. o 10mm více než je délka hmoždinky. Hmoždinky natlučte do vyvrtaných otvorů.
- Prostrčte drát gumovým kroužkem ve dně podložky světla a připojte drát ke koncovce podle schématu připojení. Nezaměňte N, L (vypínač) a L (bez vypínače = trvalá)
- Připevněte monturu (základnu) svítidla ke stěně nebo stropu přiloženými šrouby skrze otvory ve dně montury (základny).
- Zapněte elektřinu a světlo vyzkoušejte.
Následně nasad'te zpět stínítko

Prosím, dbejte na správné připojení vodičů (drátů): „N“ je "nula", „L“ je „trvalá fáze určená pro nabíjení nouzového modulu“, „L se symbolem vypínače“ je "fáze pro svícení svítidla z vypínače“ .

Nouzová část svítidla

Svítidlo je vybaveno nouzovým modulem, který při správném připojení zaručuje svícení světelného zdroje i v případě výpadku el. sítě a to po dobu nejméně 1hod. nebo i déle dle typu svítidla. Světelný zdroj ve svítidle je po zaznamenání výpadku el. sítě napájen z akumulátorů uvnitř nouzového modulu. Akumulátor je bezúdržbový a může jej vyměnit pouze kvalifikovaná osoba a to za typ, který přesně odpovídá hodnotám a rozměrům původního akumulátoru. Zelená signalizační LED dioda označuje připojení fáze „L“ ve svítidle a připravenost svítidla pro funkci svícení v nouzovém režimu. Červená signalizační LED dioda označuje nabíjení akumulátoru. Akumulátor je před prvním spuštěním nutné nabíjet nepřetržitě min. 24 hodin.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na závady výrobku vyskytující se v běžných podmínkách, při správném skladování, montáži, používání a údržbě. V rámci záruky může firma Fulgur dle vlastního uvážení vyměnit vadnou součást nebo celý výrobek. Záruka se nevztahuje na závady způsobené jednáním (montáží nebo použitím), které by porušovalo bezpečnostní kritéria nebo instrukce k výrobku.

Varování

Pouze pro použití v interiéru. Svítidlo se nesmí přikrývat tepelně izolačními a podobnými materiály.

Poznámky

Stínidlo v případě poškození včas vyměňte

Specifikace výrobku se může bez oznámení měnit

Dojde-li k poškození přívodního vodičem jeho výměnu může provést pouze jeho výrobce, jím pověřený zástupce nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo vzniku rizika.

Dovozce: FULGUR s.r.o., Svitavská 39, 61400, Brno, Česká republika, tel: 00420 545 197 213, e-mail: fulgur@fulgur.cz, web: www.fulgur.cz

Technické specifikace a typy

Model	Příkon	Svatečný tok	Rozměry
ANETA N 350	20W	1400-1500lm	průměr 330mm x H100mm
Stropní a nástěnné svítidlo Světelný zdroj: LED			
Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz			
Parametry nouzového svícení /parametre núdzového svietenia			
Doba nabíjení: 24hod nepřetržitě / Doba nabíjenia: 24hod nepřetržitě			
Výkon v nouzovém režimu: 5W / Výkon v núdzovom režime: 5W			
Světelný tok v nouzovém režimu: 250lm / Svetelný tok v núdzovom režime: 250lm			
Doba svícení v nouzovém režimu: 120 min. / době svietenia v núdzovom režime: 120 min.			

EMC IP20 Třída I

