

Návod na instalaci výrobků ABB s.r.o., Elektro-Praga

Tento obecný návod platí pro:
rámečky obj. č. 3901F-A50...

ABB s.r.o.
Elektro-Praga



ABB s.r.o.
Elektro-Praga 
Resslova 3
466 02 Jablonec n. N.
Czech Republic
<http://www.abb-epj.cz>

N-EIM (1-2009/05)

Tel.: +420 483 364 111
Fax: +420 483 364 159
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

4. Informace o výrobcích

Další informace o výrobcích společnosti ABB s.r.o., Elektro-Praga jsou dostupné na internetovém portálu www.abb-epj.cz a v tištěném Katalogu domovního elektroinstalačního materiálu vydávaném touto společností.

Adresa společnosti:

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02, Jablonec nad Nisou
Tel: 483 364 111
Fax: 483 364 159
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

1. Důležitá upozornění

Domovní elektroinstalační přístroje pracují s elektrickým napětím 230 V AC, tj. napětím životu nebezpečným.

Přístroje smí instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením montáže musí být příslušný elektrický obvod odpojen od napájení. Zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí jinými osobami. Před vlastní montáží je nutné se přesvědčit (zkouškou, měřicím přístrojem), zda k vypnutí skutečně došlo. Totéž platí i při výměně přístrojů.

Není dovoleno užívat přístroje jinak, než je určeno, nebo na jiná napětí, než je předepsáno.

Je zakázáno používat elektroinstalační přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadměrné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IP xx dle ČSN EN 60 529.

2. Podmínky pro používání rámečků 3901F-A50... ..

Tyto rámečky jsou vyrobeny z přírodního materiálu a je nutno dbát na optimální podmínky při používání:

Relativní vlhkost vzduchu: 30-60% při pokojové teplotě (cca 20 °C)

V případě nedodržení vhodných podmínek může vlivem okolních parametrů dojít k nepatrné změně rozměrů.

3. Montáž a demontáž přístrojů a rámečků

Při montáži i demontáži krytu přístrojů je nutno postupovat obezřetně podle návodu na příslušné typy přístrojů, zejména krytů spínačů (viz obecný „Návod na instalaci výrobků ABB“).

Nejprve je tedy nutné zasunout plochý šroubovák do bočních výřezů krytu spínače a kryt mírným tlakem uvolnit. Poté se šroubovák zasune do otvorů v přídržné desce – mírným tlakem dojde k jejímu uvolnění od spínače.

V případě nedodržení tohoto postupu může dojít k poškození rámečku.