



► Instalaci a zprovoznění svítidel LED smí provádět výhradně osoba odborně způsobilá, což je podmínkou uznání práv titulu záruky. Při instalaci a zprovoznění svítidel LED dodržujte všechny normy a vyhlášky platné v České republice. Na výrobku je znázorněna bezpečnostní ikonografie. Výrobce neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny neodbornou instalací nebo neodborným zásahem do svítidla. ► Při montáži, zprovoznění nebo údržbě svítidel vypněte přívod elektrického proudu a dbejte, aby nebyly poškozeny přívodní kabely. Ujistěte se, že provozní napětí svítidla odpovídá napětí elektrického rozvodu, k němuž je svítidlo připojeno ► Světelné zdroje LED ve svítidlech nelze vyměnit ► Svítidlo není stmívatelné, pokud není dodáno s příslušným regulovatelným napájecím zdrojem. Svítidlo používejte výhradně s originálním, výrobcem dodaným napájecím zdrojem ► Svítidlo je použitelné výhradně ve vnitřních prostorech a není konstruováno do prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Neinstalujte svítidlo do blízkosti lehce vznětlivých materiálů ► Za žádných okolností nezasahujte do konstrukce a elektroinstalace svítidla. Tyto zásahy smí provádět výhradně autorizovaný servis nebo odborně způsobilá osoba. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození elektronických součástek svítidla ► Záruka se nevztahuje na znečištění svítidla, jeho součástí a jejich případné čištění. Rovněž snížení životnosti světelného zdroje, způsobené znečištěním svítidla, není součástí záruky ► Při čištění svítidla vždy odpojte přívod elektrické energie. K čištění používejte pouze mírně navlhčený hadr. Nepoužívejte žádné čisticí nebo jiné agresivní chemické přípravky, ředidla, rozpouštědla apod., a dbejte na to, aby svítidlo nebylo zasaženo tekutinou.

HELO

Svítidlo sestává ze světelného tělesa s integrovaným napájecím zdrojem a fixačních podhledových kotev (dodávány jako příslušenství). Počet fixačních kotev vždy odpovídá požadované délce svítidla. Svítidlo je dodáváno s odděleným difusorem, který se před finálním zprovozněním svítidla nainstaluje na svítidlo. **Při instalaci je zapotřebí odborný zásah do konstrukce svítidla.** Připravte si v podhledu otvor odpovídající rozměrům svítidla (velikost montážního otvoru je uvedena v technické specifikaci svítidla, dostupné na internetových stránkách mivvy.cz). Připojte napájecí kabel ke sběrnici svítidla, umístěné na boční straně. Zkontrolujte funkčnost svítidla a až poté jej vsadte do připraveného otvoru. Křídla kotev musí být dostatečně rozevřena tak, ať zároveň pohodlně projdou otvorem a mohou se opřít o horní plochu podhledu. Nyní dotáhněte šrouby, umístěné pod otvory nacházejícími se na reflektoru v jeho středu mezi moduly LED, a to tak, aby těleso přilnulo natěsně k podhledu a křídla kotev dolehla na horní stranu podhledu. Dbejte na to, ať nejsou při této manipulaci poškozeny moduly LED. Šrouby kotev nedotahujte násilím. Mohla by se poškodit jak konstrukce tělesa, rovněž tak podhled. Poté nainstalujte difusor.

SLIM, GAIA

Svítidlo sestává ze světelného tělesa, opatřeného zkrutnými pružinami, a externího napájecího zdroje (u GAIA jako příslušenství). Připravte si v podhledu otvor odpovídající rozměrům svítidla (velikost montážního otvoru je uvedena v technické specifikaci svítidla, dostupné na internetových stránkách mivvy.cz). Připravte si v podhledu elektroinstalaci včetně napájecího zdroje. Zapojte těleso k napájecímu zdroji a zkontrolujte jeho funkčnost. Vložte těleso do otvoru v podhledu opatrným vyhnutím zkrutných pružin proti směru jejich tahu. Těleso by mělo k podhledu dolehnout natěsně. **V případě zapojení více svítidel a napájecího zdroje do jednoho obvodu dbejte na správné zapojení a parametry napájecího zdroje. Za tímto účelem odkazujeme na externí dokument „Sériové a paralelní zapojení více svítidel a napájecího zdroje“ uložený na internetové adrese <https://www.mivvy.cz/cz/ke-stazeni/>.**

OPTO

Svítidlo sestává ze světelného tělesa, opatřeného zkrutnými pružinami, a externího napájecího zdroje. Připravte si v podhledu otvor odpovídající rozměrům svítidla (velikost montážního otvoru je uvedena v technické specifikaci svítidla, dostupné na internetových stránkách mivvy.cz). Připravte si v podhledu elektroinstalaci včetně napájecího zdroje. Zapojte těleso k napájecímu zdroji a zkontrolujte jeho funkčnost. Vložte těleso do otvoru v podhledu opatrným vyhnutím zkrutných pružin proti směru jejich tahu. Těleso by mělo k podhledu dolehnout natěsně. **V případě zapojení více svítidel a napájecího zdroje do jednoho obvodu dbejte na správné zapojení a parametry napájecího zdroje. Za tímto účelem odkazujeme na externí dokument „Sériové a paralelní zapojení více svítidel a napájecího zdroje“ uložený na internetové adrese <https://www.mivvy.cz/cz/ke-stazeni/>.**

Svítidla HELO o délce 1600 mm a delší přesahují hmotnost 5 kg.

Bližší informace o svítidlech, zejména technické specifikace, jsou ke stažení na internetových stránkách mivvy.cz.

Ujištění o vydání prohlášení o shodě

Výrobce tímto potvrzuje, že u výrobků, které podléhají posouzení jejich shody s technickými požadavky dle platné legislativy České republiky a Evropské unie, bylo toto posouzení provedeno a bylo vystaveno ES prohlášení o shodě.



► Instalaci a zprovoznění svítidel LED smí provádět výhradně osoba odborně způsobilá, což je podmínkou uznání práv titulu záruky. Při instalaci a zprovoznění svítidel LED dodržujte všechny normy a vyhlášky platné v České republice. Na výrobku je znázorněna bezpečnostní ikonografie. Výrobce neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny neodbornou instalací nebo neodborným zásahem do svítidla. ► Při montáži, zprovoznění nebo údržbě svítidel vypněte přívod elektrického proudu a dbejte, aby nebyly poškozeny přívodní kabely. Ujistěte se, že provozní napětí svítidla odpovídá napětí elektrického rozvodu, k němuž je svítidlo připojeno ► Světelné zdroje LED ve svítidlech nelze vyměnit ► Svítidlo není stmívatelné, pokud není dodáno s příslušným regulovatelným napájecím zdrojem. Svítidlo používejte výhradně s originálním, výrobcem dodaným napájecím zdrojem ► Svítidlo je použitelné výhradně ve vnitřních prostorech a není konstruováno do prostor se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Neinstalujte svítidlo do blízkosti lehce vznětlivých materiálů ► Za žádných okolností nezasahujte do konstrukce a elektroinstalace svítidla. Tyto zásahy smí provádět výhradně autorizovaný servis nebo odborně způsobilá osoba. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození elektronických součástek svítidla ► Záruka se nevztahuje na znečištění svítidla, jeho součástí a jejich případné čištění. Rovněž snížení životnosti světelného zdroje, způsobené znečištěním svítidla, není součástí záruky ► Při čištění svítidla vždy odpojte přívod elektrické energie. K čištění používejte pouze mírně navlhčený hadr. Nepoužívejte žádné čisticí nebo jiné agresivní chemické přípravky, ředidla, rozpouštědla apod., a dbejte na to, aby svítidlo nebylo zasaženo tekutinou.

HELO

Svítidlo sestává ze světelného tělesa s integrovaným napájecím zdrojem a fixačních podhledových kotev (dodávány jako příslušenství). Počet fixačních kotev vždy odpovídá požadované délce svítidla. Svítidlo je dodáváno s odděleným difusorem, který se před finálním zprovozněním svítidla nainstaluje na svítidlo. **Při instalaci je zapotřebí odborný zásah do konstrukce svítidla.** Připravte si v podhledu otvor odpovídající rozměrům svítidla (velikost montážního otvoru je uvedena v technické specifikaci svítidla, dostupné na internetových stránkách mivvy.cz). Připojte napájecí kabel ke sběrnici svítidla, umístěné na boční straně. Zkontrolujte funkčnost svítidla a až poté jej vsadte do připraveného otvoru. Křídla kotev musí být dostatečně rozevřena tak, ať zároveň pohodlně projdou otvorem a mohou se opřít o horní plochu podhledu. Nyní dotáhněte šrouby, umístěné pod otvory nacházejícími se na reflektoru v jeho středu mezi moduly LED, a to tak, aby těleso přilnulo natěsně k podhledu a křídla kotev dolehla na horní stranu podhledu. Dbejte na to, ať nejsou při této manipulaci poškozeny moduly LED. Šrouby kotev nedotahujte násilím. Mohla by se poškodit jak konstrukce tělesa, rovněž tak podhled. Poté nainstalujte difusor.

SLIM, GAIA

Svítidlo sestává ze světelného tělesa, opatřeného zkrutnými pružinami, a externího napájecího zdroje. Připravte si v podhledu otvor odpovídající rozměrům svítidla (velikost montážního otvoru je uvedena v technické specifikaci svítidla, dostupné na internetových stránkách mivvy.cz). Připravte si v podhledu elektroinstalaci včetně napájecího zdroje. Zapojte těleso k napájecímu zdroji a zkontrolujte jeho funkčnost. Vložte těleso do otvoru v podhledu opatrným vyhnutím zkrutných pružin proti směru jejich tahu. Těleso by mělo k podhledu dolehnout natěsně. **V případě zapojení více svítidel a napájecího zdroje do jednoho obvodu dbejte na správné zapojení a parametry napájecího zdroje. Za tímto účelem odkazujeme na externí dokument „Sériové a paralelní zapojení více svítidel a napájecího zdroje“ uložený na internetové adrese <https://www.mivvy.cz/cz/ke-stazeni/>.**

OPTO

Svítidlo sestává ze světelného tělesa, opatřeného zkrutnými pružinami, a externího napájecího zdroje. Připravte si v podhledu otvor odpovídající rozměrům svítidla (velikost montážního otvoru je uvedena v technické specifikaci svítidla, dostupné na internetových stránkách mivvy.cz). Připravte si v podhledu elektroinstalaci včetně napájecího zdroje. Zapojte těleso k napájecímu zdroji a zkontrolujte jeho funkčnost. Vložte těleso do otvoru v podhledu opatrným vyhnutím zkrutných pružin proti směru jejich tahu. Těleso by mělo k podhledu dolehnout natěsně. **V případě zapojení více svítidel a napájecího zdroje do jednoho obvodu dbejte na správné zapojení a parametry napájecího zdroje. Za tímto účelem odkazujeme na externí dokument „Sériové a paralelní zapojení více svítidel a napájecího zdroje“ uložený na internetové adrese <https://www.mivvy.cz/cz/ke-stazeni/>.**

Svítidla HELO o délce 1600 mm a delší přesahují hmotnost 5 kg.

Bližší informace o svítidlech, zejména technické specifikace, jsou ke stažení na internetových stránkách mivvy.cz.

Ujištění o vydání prohlášení o shodě

Výrobce tímto potvrzuje, že u výrobků, které podléhají posouzení jejich shody s technickými požadavky dle platné legislativy České republiky a Evropské unie, bylo toto posouzení provedeno a bylo vystaveno ES prohlášení o shodě.