

ŠROUBOVÉ PŘIPOJENÍ



Odstraňte plášť kabelu v délce cca 50 mm, odizolujte vodiče v délce cca 10 mm a zasuňte kabel ze zadu do zadní části držadla.



Připojte jednotlivé vodiče podle označení na krycí destičce a utáhněte spoje šroubovákem PZ1.



Nasaďte zadní část závitem na přední část ...



...a sešroubujte je až do automatického zaaretování.



Nakonec pevně utáhněte kabelovou vývodku (krouticí moment min. 4 Nm) – hotovo!



Při demontáži nejdříve povolte kabelovou vývodku (a). Potom zasuňte plochý šroubovák o šířce 3,0 mm hluboko do aretační drážky na zadním dílu držadla. Pootočením šroubováku doprava nadzvednete aretační jazýček.

Připojitelné vodiče: 16 A: 1–4,0 mm²
32 A: 2,5–6 mm²

Průměr vodičů: 16 A: 7,5–18,5 mm
32 A: 10–22,5 mm

Nejrychlejší a nejjednodušší...

BEZŠROUBOVÉ PŘIPOJENÍ



1
Odstraňte plášť kabelu v délce cca 35–40 mm (45 mm u průřezu 6 mm²) a zasuňte jej zezadu do zadní části držadla. Odřízněte výplňový materiál.



2
Potom zasuňte všech 5 vodičů do rozdělovacího prstence a postupně je ze strany založte do označených komůrek. Odizolování žil není nutné.



3
Nasaďte rozdělovací prsteneč na přední díl. Důležité: Správná poloha je zajištěna výstupkem a drážkou.



4
Nasaďte zadní část držadla na přední část a sešroubujte je až do automatického zaaretování.



5
Nakonec pevně utáhněte kabelovou vývodku (krouticí moment min. 4 Nm) – hotovo!



6
Při demontáži nejdříve povolte kabelovou vývodku (a). Potom zasuňte plochý šroubovák o šířce 3,0 mm hluboko do aretační drážky na zadním dílu držadla. Pootočením šroubováku doprava nadzvednete aretační jazýček.

Připojitelné vodiče: 16 A: 1–2,5 mm²
32 A: 2,5–6 mm²

Průměr vodičů: 16 A: 7,5–18,5 mm
32 A: 10–22,5 mm

Vídlíce: šedá
Spojka: bílá