






ta 25° IP 20 IP 40


|                |             |          |                      |
|----------------|-------------|----------|----------------------|
| 140-050K-1040E | T16-R       | ø 384 mm | 1 x 40 W             |
| 140-050K-1V1UE | T16-R       | ø 384 mm | 1 x 22 W<br>1 x 40 W |
| 140-050K-1055E | T16-R       | ø 464 mm | 1 x 55 W             |
| 140-050K-1060E | T16-R       | ø 464 mm | 1 x 60 W             |
| 140-050K-1U1WE | T16-R       | ø 464 mm | 1 x 22 W<br>1 x 60 W |
| 140-060K-4E2JE | TC-L<br>T16 | ø 664 mm | 2 x 24 W<br>4 x 24 W |




- o Nepřekrývat svítidlo izolačním materiálem !
- o Luminaire must not be covered with insulating material !
- o Die Leuchte nicht mit Isoliermaterial überdecken !
- o Не перекрывать светильник изоляционным материалом !




1.




2.









3.



4.





- o Montáž smí provádět pouze pracovník s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Před prováděním jakékoliv údržby vypněte přívod el. proudu.
- o The installation may only be carried by authorised specialist. Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
- o Die Leuchtenmontage kann nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten.
- o Установка светильников разрешена только квалифицированным электромонтером. Перед любым ремонтом или уходом за светильником необходимо выключить питание.
- o Výrobce nenesie zodpovednosť za nesprávne zacházení s produktym.
- o The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.
- o Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eine falsche Verwendung des Produktes.
- o Производитель не несет ответственности за неправильное обращение с продуктом.