


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL MOTOR STARTER
SPOUŠTĚČ MOTORU















SM1E

1


Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.








SV-SM1E...
SP-SM1E...
PS-SM1E-C11




PS-SM1E-B...



PS-SM1E-B...




2 SM1E (without cover)
SM1E (bez krytu)




3 COVER
KRYT


OD-SM1E-UV



OD-SM1E-M




OD-SM1E-TL
OD-SM1E-TLK



4

IZOLAČNÍ SKŘÍŇ

OD-SM1E-K..



5

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

**SLOVENSKY****ПО-РУССКИ****SM1E****Návod k použitiu****SLOVENSKY****Spúšťač motora - SM1E**

- 1** Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- 2** (bez krytu)
- 3** Kryt
- 4** Izolačná skriňa
- 5** Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané latky podľa ROHS

Инструкция по эксплуатации**ПО-РУССКИ****Автоматический выключатель защиты двигателя - SM1E**

- 1** Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.
- 2** (без крышки)
- 3** Крышка
- 4** Изоляционный корпус
- 5** В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.