


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE SWITCH-DISCONNECTOR
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ

CE EAC

FH1-1

1



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

FH1-1.

OD-FH123-VU



OD-FH1-KP1



CS-FH123-1Z



CS-FH12-1P2



CS-FH12-1P1



CS-FH12-1S




CS-FH12-1SM


OD-FH123-SS24




OD-FH-SK



FH1-1A/F



FH1-1S/F



CS-FH12-1SM

CS-FH12-1S

CS-FH12-1P1

CS-FH12-1P2


CS-FH123-1Z

OD-FH1-KP1


FH1-1.

2 COVER TAKING OFF SEJMUTÍ VÍKA


As for the FH1-1S version, the signalling connector has to be drawn out at first.
U provedení FH1-1S nejdříve vytáhnout konektor signalizace.



3 FUSE-LINK INSERTING VLOŽENÍ POJISTKY








4 FUSE-LINK UNBLOCKING UVOLNĚNÍ POJISTKY




FH1-1.

5 DISMANTLING OF COVERS SEJMUTÍ KRYTŮ




FH1-1.

①




②


6 DRILLING DIAGRAM VRTACÍ PLÁN




③




④





FH1-1.



FH1-1S




7 YELLOW, ŽLUTÁ




FH1-1/F

OD-FH1-KP1






CS-FH12-1S



CS-FH12-1S : 25 - 150 mm² Cu ... 4,5 Nm

CS-FH12-1SM : 6 - 16 mm² Cu ... 4,5 Nm

CS-FH123-3Z



Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

FH1-1

OEZ▲

ENGLISH
ČESKY

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE SWITCH-DISCONNECTOR
POJISTKOVÝ ODPINÁČ**CE EAC****FH1-1****1**

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.
Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic, www.oez.cz

990433g Z00

Návod k použitiu		SLOVENSKY
Poistkový odpínač - FH1-1		
1	Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.	
2	Odňatie víka U prevedenia FH000-3S najprv vytiahnuť konektor signalizácie.	
3	Vložené poistky	
4	Uvoľnenie poistky	
5	Odňatie krytu	
6	Vŕtací plán	
7	farba žltá	
9	Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahujú zakázané látky podľa ROHS.	
Инструкция по эксплуатации		ПО-РУССКИ
Предохранительный разъединитель нагрузки - FH1-1		
1	Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.	
2	Снятие крышки У версии FH000-3S необходимо сначала вынуть разъём сигнализации.	
3	Установка предохранителя	
4	Освобождение предохранителя	
5	Снятие крышки	
6	План сверления	
7	желтый цвет	
9	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.	
Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Rozłącznik bezpiecznikowy - FH1-1		
1	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoby z branży elektrotechnicznej.	
2	Zdejmowanie osłony Dla wprowadzenia w życie FH...-S pierwszym replikacji ściąganej poza sygnały łącznika	
3	Umieszczenie bezpiecznika	
4	Obluzowanie bezpiecznika	
5	Zdejmowanie osłony	

6	Plan wiercenia
7	farba żółta
9	W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.

Gebrauchsanweisung

DEUTSCH

Lasttrennschalter - FH1-1

1	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.
2	Abnahme des Deckels Bei der Ausführung FH000-3S muss zuerst der Konnektor der Signalisierung herausgezogen werden.
3	Sicherung einlegen
4	Freigabe der Sicherung
5	Abnahme des Deckels
6	Bohrplan
7	gelb
9	Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.

Instrucciones de uso

ESPAÑOL

Interruptor separador de fusibles - FH1-1

1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.
2	Levantamiento de la cubierta Para la ejecución FH...-S es necesario extraer primero el conector de señalización.
3	Introducción del fusible
4	Aflojamiento del fusible
5	Levantamiento de la cubierta
6	Diagrama de taladrado
7	Color amarillo
9	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.

