

Návod k použití

Smart Wireless Mini ZigBee Switch LZ4

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**



LED ve spodní části


- Bliká: Zařízení vstoupí do režimu konfigurace sítě Zigbee (připravuje se na připojení brány)
NESVÍTÍ: Zařízení je v pohotovostním stavu

Tlačítko ve spodní části


- Resetování nebo vstup do konfiguračního režimu: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, zařízení vstoupí do konfiguračního režimu

Jak přidat zařízení do aplikace Nous Smart


- Otevřete aplikaci Nous Smart Home na domovské stránce chytré brány
Klikněte na: Zigbee Smart Gateway




- Stiskněte + a Přidat zařízení





- . Odstraňte izolační fólii a stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud modrá LED nezačne blikat, poté v aplikaci klikněte na „LED již bliká“.




- Počkejte několik sekund a uvidíte, že se toto zařízení zobrazí, a můžete jej přejmenovat.




- Nastavte funkci tlačítka jedním kliknutím/dvojitým kliknutím/dlouhým stisknutím.





Jak propojit zařízení s Alexou

1. Na svém smartphonu musíte mít aplikaci Alexa
2. Přejděte do nastavení a stiskněte "Skill and Games"
3. Hledejte dovednost Nous Smart Home
4. Povolte to
5. Propojte svůj účet Nous s Alexou
6. Požádejte Alexu, aby objevila nová zařízení



Jak připojit zařízení k domovské stránce Google

1. Na svém smartphonu musíte mít aplikaci Google Home
2. Přejděte do nastavení domácnosti a stiskněte „funguje s google“
3. Hledejte Nous Smart Home
4. Propojte účet se zařízením Google Home
5. Všechna zařízení z aplikace Nous Smart se po synchronizaci objeví v Google Home

