

Blahopřejeme Vám k nákupu nového LED driveru McLED. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod. Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

Kontakt:
McLED s.r.o., Vídeňská 185,
252 50 Vestec, Czech Republic

Contact:
McLED s.r.o., Vídeňská 185,
252 50 Vestec, Czech Republic

Operace

1. Vyberte typ zařízení DALI



- 1.1. Stiskněte a podržte obě tlačítka, dokud digitální displej nezačne blikat, poté tlačítko uvolněte.
- 1.2. Pokračujte ve stisknutí 2. tlačítka, postupně se zobrazí 7 typů zařízení, a to následujícím způsobem:
1c, což znamená 2 zařízení typu Tc color integrovaná v jednom ovládacím zařízení, která mohou v tomto režimu ovládat 2 skupiny laditelných bílých LED samostatně pomocí 2 adres DALI.
Hc, znamená zařízení typu XY & Tc color integrované v jednom ovládacím zařízení, které může ovládat RGB & CCT LED odděleně pomocí 2 adres DALI v tomto režimu (**v tomto režimu vyžaduje 5kanálový výstup**).
rc, znamená zařízení typu RGBWAF & Tc color integrované v jednom řídicím zařízení, které může ovládat RGB & CCT LED samostatně pomocí 2 adres DALI v tomto režimu (**v tomto režimu vyžaduje 5kanálový výstup**).
H5, znamená zařízení typu XY & DT6 integrovaná v jednom řídicím zařízení, která mohou v tomto režimu ovládat RGB & W LED odděleně pomocí 2 adres DALI.
H4, znamená typ souřadnicové barvy XY, který může v tomto režimu ovládat RGB LED pomocí 1 adresy DALI.
rc, znamená typ barvy Tc, který může ovládat laditelnou bílou LED pomocí 1 adresy DALI v tomto režimu.
rg, znamená typ barvy RGBWAF, zařízení může v tomto režimu ovládat RGBW a RGB+CCT LED pomocí 1 adresy DALI.
rd, znamená typ zařízení DT6, které může v tomto režimu ovládat jednobarevnou LED pomocí 1 adresy DALI.
- 1.3. Vyberte požadovaný typ zařízení a poté stiskněte a podržte obě tlačítka, dokud digitální displej nepřestane blikat, čímž potvrdíte výběr.

2. Ruční nastavení adresy DALI pomocí tlačítek



- 2.1 Stiskněte a podržte kterékoli ze dvou tlačítek, dokud se nerozblíká číselný digitální displej, a poté tlačítko uvolněte.
 - 2.2 Jedním kliknutím na kterékoli ze dvou tlačítek vyberte číslici, dalším kliknutím číslici změníte, dokud se nezobrazí požadovaná adresa DALI. Prvním tlačítkem nastavíte pozici „desítky“ a druhým tlačítkem nastavíte pozici „jednotky“. Adresu lze nastavit v rozsahu 00~63.
 - 2.3 Poté stiskněte a podržte kterékoli ze dvou tlačítek, dokud nepřestane blikat číselný digitální displej, čímž potvrdíte nastavení.
- Poznámka: Adresu DALI lze přiřadit ručně v rozsahu 00-63-FF, podle výchozího nastavení z výroby není ovladači přiřazena žádná adresa DALI a na displeji se zobrazí FF. Nastavením adresy DALI FF jako se obnoví výchozí tovární nastavení stmívače.**

3. Po výběru adresy může řídicí zařízení v závislosti na zvoleném typu zařízení obsadit 2 po sobě jdoucí adresy nebo 1 adresu. Například pokud je na displeji řídicí jednotka adresována na 22, když je typ zařízení typu více adres, řídicí jednotka obsadí adresy 22 a 23, když je typ zařízení typu jedna adresa, řídicí jednotka obsadí adresu 22.

4. Adresa DALI přidělená DALI Master

Adresu DALI může také automaticky přidělit řídicí jednotka DALI Master, konkrétní operace naleznete v uživatelských příručkách kompatibilních DALI Masterů.

Poznámka: Na digitálním displeji se zobrazí ru, když DALI Master přiřazuje adresy. Pokud je typ zařízení typu multiadresa, bude řídicí zařízení nalezeno jako 2 samostatná zařízení.

5. Režim stmívače PUSH

Při připojení střídavého spínače se na digitálním displeji zobrazí „PD“, což znamená Push Dimmer Mode, operace v režimu Push Dimmer Mode jsou následující:

Pokud je zvolen **1c** typ zařízení, bude tlačítkovým spínačem ovládána pouze bílá LED dioda laditelná v 1. skupině,

- Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
- Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah stmívání je od 1% to 100%.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a režimem teploty barev.
- Stisknutím a podržením tlačítka změníte teplotu barev v režimu teploty barev.

Pokud je zvolen **H5** typ zařízení, bude tlačítkovým spínačem ovládána pouze LED RGB,

- Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
- Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah stmívání je od 1% to 100%.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a barevným režimem RGB.
- Stisknutím a podržením tlačítka změníte barvy RGB v barevném režimu RGB.

Pokud je vybrán **H4** nebo **rc** typ zařízení, RGB LED se ovládá tlačítkovým přepínačem,

- Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
- Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah stmívání je od 1% to 100%.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a barevným režimem RGB.
- Stisknutím a podržením tlačítka změníte barvy RGB v barevném režimu RGB.

Pokud je zvolen **rc** typ zařízení, laditelná bílá LED dioda se ovládá pomocí tlačítka,

- Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
- Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah stmívání je od 1% to 100%.
- Dvojitým kliknutím na tlačítko přepnete mezi režimem jasu a barevným režimem RGB.
- Stisknutím a podržením tlačítka změníte teplotu barev v režimu teploty barev.

Pokud je zvolen **rd** typ zařízení, bude jednobarevná LED dioda ovládána tlačítkovým spínačem,

- Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete (ON/OFF)
- Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu světla na požadovanou úroveň a poté jej uvolníte a zopakujete operaci pro nastavení intenzity světla v opačném směru. Rozsah stmívání je od 1% to 100%.

Funkce paměti po vypnutí nebo výpadku napájení umožňuje zařízení zapamatovat si stav před vypnutím při opětovném zapnutí.

Congratulations on your purchase of a new McLED product. Please read this manual before first use. Installation may only be carried out by a professionally qualified person.

Operation

1. Select a DALI Device Type



- 1.1. Press and hold down both buttons until digital display flashes, then release the button.
- 1.2. Keep clicking the 2nd button, you will get the 7 device types one by one as follows:
1c, means 2 Tc color type devices integrated in one control gear, which can control 2 groups of tunable white LED separately using 2 DALI addresses under this mode.
Hc (invalid mode since this mode requires 5 PWM channels), means XY & Tc color type devices integrated in one control gear, which can control RGB & CCT LED separately using 2 DALI addresses under this mode.
rc (invalid mode since this mode requires 5 PWM channels), means RGBWAF & Tc color type devices integrated in one control gear, which can control RGB & CCT LED separately using 2 DALI addresses under this mode.
H5, means XY & DT6 type devices integrated in one control gear, which can control RGB & W LED separately using 2 DALI addresses under this mode.
H4, means XY coordinate color type, which can control RGB LED using 1 DALI address under this mode.
rc, means Tc color type, which can control tunable white LED using 1 DALI address under this mode.
rg, means RGBWAF color type, the device can control RGBW and RGB+CCT LED using 1 DALI address under this mode.
rd, means DT6 device type, which can control single color LED using 1 DALI address under this mode.
- 1.3. Select a device type you would like and then press and hold down both buttons until digital display stops flashing to confirm the selection.

2. Set DALI Address Manually Via Buttons



- 2.1 Press and hold down any of the two buttons until numeric digital display flashes, then release the button.
 - 2.2 Click any of the two buttons once to select a digit, click again to change the digit until the desired DALI address appears. Click first button to set “tens” position and second button to set “units” position. The address can be set from 00~63.
 - 2.3 Then press and hold down any of the 2 buttons until the numeric digital display stops flashing to confirm the setting.
- Note: DALI address can be manually assigned from 00-63-FF, by factory defaults, no DALI address is assigned for the driver, and the display shows FF. Setting DALI address as FF will reset the dimmer to factory defaults.**

3. Once an address is selected, depending on the device type selected, the control gear may occupies 2 consecutive addresses or 1 address. For example, if the control gear is addressed to 22 on the display, when the device type is multi-addresses type, the control gear occupies address 22 & 23, when the device type is single-address type, the control gear occupies address 22.

4. DALI Address Assigned by DALI Masters

DALI address can also be assigned by DALI Master controller automatically, please refer to user manuals of compatible DALI Masters for specific operations.

Note: The digital display will show ru when the DALI master is assigning addresses. When the device type is multi-addresses type, the control gear will be discovered as 2 separate devices.

5. PUSH Dimmer Mode

While connected with an AC push switch, the digital display will show “PD” which means Push Dimmer Mode, operations under Push Dimmer Mode are as follows:

While **1c** device type is selected, only the 1st group tunable white LED will be controlled by the push switch,

- Click the button to switch ON/OFF
- Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.
- Double click the button to switch between brightness mode and color temperature mode.
- Press and hold down the button to change color temperature under color temperature mode.

While **H5** device type is selected, only the RGB LED will be controlled by the push switch,

- Click the button to switch ON/OFF
- Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.
- Double click the button to switch between brightness mode and RGB color mode.
- Press and hold down the button to change RGB colors under RGB color mode.

While **H4** or **rc** device type is selected, RGB LED will be controlled by the push switch,

- Click the button to switch ON/OFF
- Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.
- Double click the button to switch between brightness mode and color temperature mode.
- Press and hold down the button to change color temperature under color temperature mode.

While **rc** device type is selected, tunable white LED will be controlled by the push switch,

- Click the button to switch ON/OFF
- Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.
- Double click the button to switch between brightness mode and color temperature mode.
- Press and hold down the button to change color temperature under color temperature mode.

While **rd** device type is selected, single color LED will be controlled by the push switch,

- Click the button to switch ON/OFF
- Press and hold down the button to increase or decrease light intensity to desired level and release it, then repeat the operation to adjust light intensity to opposite direction. The dimming range is from 1% to 100%.

Memory function after power off or power failure enables the device to memorize the status before power off while power on again.

Wir beglückwünschen Sie zum Einkauf Ihrer neuen LED Treiber McLED.
Lesen Sie vor der ersten Benutzung diese Anleitung durch.
Die Installation dürfen nur qualifizierte Personen durchführen.

www.mcled.at

Contact:
McLED s.r.o., Vídeňská 185,
252 50 Vestec, Czech Republic

Betrieb

1. Auswahl des DALI-Gerätetyps



- 1.1. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis das digitale Display blinkt, und lassen Sie dann die Tasten los.
- 1.2. Drücken Sie die zweite Taste mehrmals, um nacheinander die folgenden 7 Gerätetypen anzuzeigen:
1c, bedeutet zwei Tc-Farbttemperaturgeräte, integriert in einem Steuergerät, die zwei Gruppen von dimmbaren weißen LEDs steuern können. In diesem Modus werden 2 DALI-Adressen verwendet.
Hc, bedeutet XY- & Tc-Farbgerätetyp, integriert in einem Steuergerät, das RGB- und CCT-LEDs separat über 2 DALI-Adressen steuern kann (**dieser Modus erfordert 5 Kanäle**).
rc, bedeutet RGBWAF- & Tc-Farbgerätetyp, integriert in einem Steuergerät, das RGB- und CCT-LEDs separat über 2 DALI-Adressen steuern kann (**dieser Modus erfordert 5 Kanäle**).
Hb, bedeutet XY- & DT6-Typ, integriert in einem Steuergerät, das RGB- & weiße LEDs separat über 2 DALI-Adressen steuern kann (**dieser Modus erfordert 4 Kanäle**).
H4, bedeutet XY-Farbgerätetyp, der RGB-LEDs mit 1 DALI-Adresse steuern kann (**dieser Modus erfordert 3 Kanäle**).
rc, bedeutet Tc-Farbgerätetyp, das eine einzige weiße LED über 1 DALI-Adresse steuern kann.
rg, bedeutet RGBWAF-Farbgerätetyp, das RGBW- und RGB+CCT-LEDs über 1 DALI-Adresse steuern kann (**dieser Modus erfordert 4 oder 5 Kanäle**).
rb, bedeutet DT6-Gerätetyp, der in diesem Modus eine einfarbige LED mit einer einzigen DALI-Adresse steuern kann.
- 1.3. Wählen Sie den gewünschten Gerätetyp aus und halten Sie dann beide Tasten gedrückt, bis die digitale Anzeige aufhört zu blinken, um die Auswahl zu bestätigen.

2. DALI-Adresse manuell über Tasten einstellen



- 2.1 Halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt, bis die numerische Anzeige zu blinken beginnt, und lassen Sie dann die Taste los.
 - 2.2 Drücken Sie eine der beiden Tasten, um eine Ziffer auszuwählen, und erneut, um sie zu ändern, bis die gewünschte DALI-Adresse erscheint. Drücken Sie die erste Taste, um die Zehnerstelle festzulegen, und die zweite Taste für die Einerstelle. Die Adresse kann im Bereich von 00 bis 63 eingestellt werden.
 - 2.3 Halten Sie anschließend eine der beiden Tasten gedrückt, bis die numerische Anzeige aufhört zu blinken, um die Einstellung zu bestätigen.
- Hinweis: Die DALI-Adresse kann manuell im Bereich 00–63 oder FF eingestellt werden. Standardmäßig ist keine Adresse zugewiesen – die Anzeige zeigt dann FF. Wenn die DALI-Adresse auf FF gesetzt wird, wird der Dimmer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.**

3. Sobald eine Adresse ausgewählt ist, kann das Vorschaltgerät je nach ausgewähltem Gerätetyp 2 aufeinanderfolgende Adressen oder 1 Adresse belegen. Wird das Vorschaltgerät beispielsweise auf dem Display mit 22 adressiert, belegt das Vorschaltgerät bei einem Gerätetyp mit mehreren Adressen die Adressen 22 und 23, bei einem Gerätetyp mit einer Adresse die Adresse 22.

4. DALI-Adresse durch DALI-Master zugewiesen

Die DALI-Adresse kann auch automatisch vom DALI-Master-Controller zugewiesen werden. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der kompatiblen DALI-Master-Geräte für spezifische Einstellungen.
Hinweis: Während der Adressvergabe durch den **RL DALI-Master zeigt die digitale Anzeige folgendes.**

5. PUSH Dimmer Mode

- Wenn das Gerät mit einem AC PUSH verbunden ist, zeigt die digitale Anzeige „PD“, was den Push-Dimmer-Modus bedeutet. Die Bedienung im Push-Dimmer-Modus erfolgt wie folgt:
- Wenn der **1c** Gerätetyp ausgewählt ist, wird nur die abstimmbare weiße LED der ersten Gruppe über den Druckschalter gesteuert,
- Einmaliges Drücken der Taste schaltet das Gerät EIN/AUS (ON/OFF).
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los; wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% bis 100%.
 - Doppelklicken Sie auf die Taste, um zwischen Helligkeitsmodus und Farbtemperaturmodus zu wechseln.
 - Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Farbtemperatur im Farbtemperaturmodus zu ändern.
- Wenn der Gerätetyp **Hb** ausgewählt ist, wird nur die RGB-LED über den Druckschalter gesteuert,
- Einmaliges Drücken der Taste schaltet das Gerät EIN/AUS (ON/OFF).
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los; wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% bis 100%.
 - Doppelklicken Sie auf die Taste, um zwischen Helligkeitsmodus und RGB-Farbmodus zu wechseln.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die RGB-Farben im RGB-Farbmodus zu ändern.
- Wenn der Gerätetyp **H4** oder **rg** ausgewählt ist, wird die RGB-LED über den Druckschalter gesteuert,
- Einmaliges Drücken der Taste schaltet das Gerät EIN/AUS (ON/OFF).
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los; wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% bis 100%.
 - Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um zwischen Helligkeitsmodus und RGB-Farbmodus zu wechseln.
 - Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um die RGB-Farben im RGB-Farbmodus zu ändern.
- Wenn der Gerätetyp **rc** ausgewählt ist, wird die einstellbare weiße LED über den Druckschalter gesteuert,
- Einmaliges Drücken der Taste schaltet das Gerät EIN/AUS (ON/OFF).
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los; wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% bis 100%.
 - Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um zwischen Helligkeitsmodus und Farbtemperaturmodus zu wechseln.
 - Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Farbtemperatur im Farbtemperaturmodus zu ändern.
- Wenn der Gerätetyp **rb** ausgewählt ist, wird die einfarbige LED über den Druckschalter gesteuert,
- Einmaliges Drücken der Taste schaltet das Gerät EIN/AUS (ON/OFF).
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lichtintensität auf den gewünschten Wert zu erhöhen oder zu verringern, und lassen Sie sie dann los; wiederholen Sie den Vorgang, um die Lichtintensität in die entgegengesetzte Richtung einzustellen. Der Dimmbereich reicht von 1% bis 100%.
- Speicherfunktion:** Nach einem Stromausfall oder Ausschalten merkt sich das Gerät den letzten Zustand und stellt diesen beim Wiedereinschalten automatisch wieder her.

Blahoželáme Vám k nákupu nového LED driveru McLED.
Pred prvým použitím si prosím prečítajte tento návod.
Inštaláciu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby.

www.mcled.sk

Kontakt:
McLED s.r.o., Vídeňská 185,
252 50 Vestec, Czech Republic

Prevádzka

1. Vyberte typ zariadenia DALI



- 1.1. Stlačte a podržte obe tlačidlá, kým digitálny displej nezačne blikať, potom tlačidlo uvoľnite.
- 1.2. Pokračujte v stlačení 2. tlačidla, postupne sa zobrazí 7 typov zariadení nasledovne:
1c, čo znamená 2 farebné zariadenia typu Tc integrované v jednom riadiacom zariadení, ktoré môžu v tomto režime samostatne ovládať 2 skupiny laditeľných bielych LED diód pomocou 2 adries DALI.
Hc, čo znamená zariadenia typu XY & Tc color integrované v jednom riadiacom zariadení, ktoré môžu v tomto režime samostatne ovládať RGB & CCT LED pomocou 2 adries DALI (**v tomto režime sa vyžaduje 5 kanálový výstup**).
rc, znamená farebné zariadenie typu RGBWAF & Tc integrované v jednom riadiacom zariadení, ktoré môže v tomto režime samostatne ovládať RGB & CCT LED pomocou 2 DALI adries (**v tomto režime sa vyžaduje 5 kanálový výstup**).
Hb, znamená farebné zariadenie typu XY & DT6 integrované v jednom riadiacom zariadení, ktoré môžu samostatne ovládať RGB & W LED pomocou 2 adries DALI v tomto režime (**v tomto režime sa vyžaduje 4 kanálový výstup**).
H4, znamená typ súradnicovej farby XY, ktorý môže v tomto režime ovládať LED RGB pomocou 1 adresy DALI (**v tomto režime sa vyžaduje 3 kanálový výstup**).
rc, znamená typ farby Tc, ktorý môže v tomto režime ovládať laditeľnú bielu LED pomocou 1 adresy DALI.
rg, znamená typ farby RGBWAF, zariadenie môže v tomto režime ovládať LED RGBW a RGB+CCT pomocou 1 adresy DALI (**v tomto režime sa vyžaduje 4 alebo 5 kanálový výstup**).
rb, znamená typ zariadenia DT6, ktoré môže v tomto režime ovládať monochromatickú LED pomocou 1 adresy DALI.
- 1.3. Vyberte požadovaný typ zariadenia a potom stlačte a podržte obe tlačidlá, kým digitálny displej neprestane blikať, čím potvrdíte výber.

2. Manuálne nastavenie adresy DALI pomocou tlačidiel



- 2.1 Stlačte a podržte jedno z dvoch tlačidiel, kým sa nezobliká číselný digitálny displej, a potom tlačidlo uvoľnite.
 - 2.2 Vyberte číslu jedným kliknutím na ktorékoľvek z dvoch tlačidiel a potom číslu ďalším kliknutím zmeníte, kým sa nezobrazí požadovaná adresa DALI. Prvé tlačidlo nastavuje pozíciu „desiatky“ a druhé tlačidlo nastavuje pozíciu „jednotky“. Adresu je možné nastaviť v rozsahu 00–63.
 - 2.3 Potom stlačte a podržte jedno z oboch tlačidiel, kým číselný digitálny displej neprestane blikať, čím potvrdíte nastavenie.
- Poznámka: Adresu DALI je možné priradiť manuálne v rozsahu 00-63-FF, v predvolenom nastavení z výroby nie je riadiacej jednotke priradená žiadna adresa DALI a na displeji sa zobrazí FF. Nastavením adresy DALI FF ako sa obnoví továrenské nastavenie stmievača.**

3. Po výbere adresy môže riadiace zariadenie obsadiť 2 po sebe idúce adresy alebo 1 adresu v závislosti od zvoleného typu zariadenia. Napríklad, ak sa na displeji zobrazí adresa 22, keď je typ zariadenia viacnásobný typ adresy, riadiaca jednotka obsadí adresu 22 a 23, keď je typ zariadenia jednoadresný typ, riadiaca jednotka obsadí adresu 22.

4. DALI adresa pridelená DALI Mastery

Adresu DALI môže automaticky prideliť aj riadiaca jednotka DALI Master, konkrétne operácie nájdete v používateľských príručkách kompatibilných DALI Masters.
Poznámka: Na digitálnom displeji sa zobrazí **RL, keď DALI Master prideliť adresy. Ak je typ zariadenia viacsmerný, riadiace zariadenie sa nájde ako 2 samostatné zariadenia.**

5. Režim stmívača PUSH

- Keď je pripojený AC PUSH, na digitálnom displeji sa zobrazí „PD“, čo znamená režim stmievača Push, operácie v režime stmievača Push sú nasledovné:
- Ak je zvolený **1c** typ zariadenia, tlačidlom prepínačom sa bude ovládať iba biela LED laditeľná v skupine 1,
- Kliknutím na tlačidlo zapnete/vypnete (ON/OFF)
 - Stlačením a podržaním tlačidla zvýšte alebo znížte intenzitu svetla na požadovanú úroveň a uvoľnite ho, potom operáciu zopakujte, aby ste nastavili intenzitu svetla v opačnom smere. Rozsah stmievania je od 1% to 100%.
 - Dvojitým kliknutím na tlačidlo prepnete medzi režimom jasu a režimom teploty farieb.
 - Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte teplotu farieb v režime teploty farieb.
- Ak je zvolený **Hb** typ zariadenia, tlačidlom spináčom sa ovláda iba LED dióda RGB,
- Kliknutím na tlačidlo zapnete/vypnete (ON/OFF)
 - Stlačením a podržaním tlačidla zvýšte alebo znížte intenzitu svetla na požadovanú úroveň a uvoľnite ho, potom operáciu zopakujte, aby ste nastavili intenzitu svetla v opačnom smere. Rozsah stmievania je od 1% to 100%.
 - Dvojitým kliknutím na tlačidlo prepnete medzi režimom jasu a režimom farieb RGB.
 - Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte farbu RGB v režime farieb RGB.
- Ak je zvolený typ zariadenia **H4** alebo **rg**, RGB LED sa ovláda pomocou tlačidlového prepínača,
- Kliknutím na tlačidlo zapnete/vypnete (ON/OFF)
 - Stlačením a podržaním tlačidla zvýšte alebo znížte intenzitu svetla na požadovanú úroveň a uvoľnite ho, potom operáciu zopakujte, aby ste nastavili intenzitu svetla v opačnom smere. Rozsah stmievania je od 1% to 100%.
 - Dvojitým kliknutím prepnete medzi režimom jasu a režimom teploty farieb.
 - Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte teplotu farieb v režime teploty farieb.
- Ak je zvolený **rb** typ zariadenia, monochromatická LED dióda sa ovláda tlačidlom spináčom,
- Kliknutím na tlačidlo zapnete/vypnete (ON/OFF)
 - Stlačením a podržaním tlačidla zvýšte alebo znížte intenzitu svetla na požadovanú úroveň a uvoľnite ho, potom operáciu zopakujte, aby ste nastavili intenzitu svetla v opačnom smere. Rozsah stmievania je od 1% to 100%.
- Funkcia pamäte po vypnutí alebo výpadku napájania umožňuje, aby si zariadenie po opätovnom zapnutí zapamätalo stav pred vypnutím.