

Aqara

Prehľad produktu

Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) je nový bezdrôtový diaľkový spínač. Podporuje jedno stlačenie v režime vysokorychlostného kliknutia a 7 funkcií v multifunkčnom režime vrátane jediného stlačenia ľavého tlačidla, jediného stlačenia pravého tlačidla, dvojitého stlačenia ľavého tlačidla, dvojitého stlačenia pravého tlačidla, dlhého stlačenia ľavého tlačidla a dlhého stlačenia pravého tlačidla tlačidlo. Je možné ho umiestniť alebo pripevniť kdekokoľvek v interiéri. Funguje tiež s centrom/hubom Aqara a ďalšími inteligentnými zariadeniami Aqara na implementáciu rôznych inteligentných scén.

* Vyžaduje sa Aqara Hub. Niektoré funkcie vyžadujú špecifické modely Aqara hub-u. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.aqara.com/support.



Rýchle nastavenie

Tento produkt funguje s aplikáciou Aqara Home. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu Aqara Home z obchodu Apple App Store, naskenujte nasledujúci QR kód.

Používatelia Androidu môžu nájsť aplikáciu Aqara Home na Google Play. S aplikáciou Aqara Home dokáže spolupracovať s ďalšími inteligentnými zariadeniami Aqara.



1. Pred aktiváciou príslušenstva sa prosím uistite, že ste si stiahli aplikáciu Aqara Home a máte nainštalovaný hub Aqara, ktorý podporuje Zigbee 3.0.
2. Otvorte aplikáciu, prejdite na domovskú stránku a výberom „+“ v pravom hornom rohu prejdite na stránku Pridať príslušenstvo. Vyberte „Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)“ a pridajte ho podľa inštrukcií.
3. Viac informácií nájdete na stránke www.aqara.com/support.


- * Ak pridanie zlyhá, presuňte hub bližšie k produktu a skúste to znova.
- * 5-krát rýchlo stlačte prepínač, ak hub vydáva hlasové výzvy, znamená to, že príslušenstvo dokáže efektívne komunikovať s hubom.
- * Rôzne huby majú rôzne spôsoby indikácie efektívneho pripojenia. Prosím pozrite si pokyny pre váš model hub-u Aqara.

Spôsoby inštalácie

- * Test efektívneho dosahu: Po pripojení k hubu umiestnite zariadenie na preferované miesto a 5-krát rýchlo stlačte tlačidlo na zariadení. Ak hub vydáva hlasové výzvy, znamená to, že príslušenstvo dokáže efektívne komunikovať s hubom.
- * Aby ste zabezpečili stabilné pripojenie, neumiestňujte zariadenie na kovové povrchy.


Možnosť 1

Bez lepidla, položte ho priamo na povrch.



Možnosť 2

Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej pásky a pripevnite zariadenie na požadovaný povrch.




* Povrch pred inštaláciou vyčistite a vysušte.

Možnosť 3


Otvorte zadnú časť bezdrôtového diaľkového spínača H1 (Double Rocker) pomocou plochého skrutkovača, prevrťajte tenký zadný plastový panel na miestach vyznačenými krúžkami. Použite napr. elektrickú vŕtačku (Pozor! Uistite sa, že vŕtate zadný kryt, nie hlavnú časť vypínača, ktorý obsahuje hardvér a tlačidlá), pripevnite tento panel k nástennej krabici pomocou skrutky, ktorá

sa dodáva s elektroinštalačnou krabicou a potom nasadíte späť kryt bezdrôtového diaľkového spínača H1 (Double Rocker).


- 1 Pomocou skrutkovača otvorte zadnú časť bezdrôtového diaľkového spínača H1 (Double Rocker).



- 2 Prevrtajte zadný kryt pomocou šidla/elektrickej vŕtačky a nainštalujte skrutku.




3 Upevníte skrutku a nasadíte kryt späť.




Výmena batérie

Otvorte zadnú stranu bezdrôtového diaľkového spínača H1 (Double Rocker) pomocou plochého skrutkovača, vyberte starú batériu a nahradte ju novou batériou (model batérie: CR2450) a potom nasadte kryt späť.


- 1 Pomocou skrutkovača otvorte kryt bezdrôtového diaľkového spínača H1 (Double Rocker).



- 2 Vymeňte batériu za novú.



- 3 Nasadte kryt späť.



Prepínanie režimov

1. Na stránke Zariadenie v aplikácii nájdite zodpovedajúce zariadenie v zozname zariadení.
 2. Vyberte príslušné zariadenie, aby ste vstúpili na stránku zariadenia.
 3. Vyberte tri čierne bodky v pravom hornom rohu stránky zariadenia a prejdite na stránku Nastavenia zariadenia.
 4. Vyberte Ďalšie nastavenia.
 5. Zvoľte Switch Modes, zvoľte požadovaný režim a dokončite príslušnú konfiguráciu podľa pokynov aplikácie.
- * Keď sa príslušné zariadenie nenájde, môžete rýchlo stlačiť spínač 5 krát a príslušné zariadenie bude blikať v zozname zariadení.
- * Počas procesu prepínania režimu rýchlo stlačte spínač 5-krát, aby ste si lepšie uvedomili prepínanie režimu zariadenia.
- * Ak chcete implementovať vyššie uvedené kroky, pozrite si aplikáciu Aqara Home.

Popis stavu indikátora

Stav indikátora	Popis
Modré svetlo raz blikne	Bolo zistené stlačenie tlačidla
Blikanie raz za 2 sekundy na 20 sekúnd	Párovanie
Modré svetlo blikne 2 krát	Párovanie úspešné
Stála modrá po dobu 1 s	Párovanie zlyhalo

Technické údaje

Model: WRS-R02 Hmotnosť: 82,5 g

Rozmery položky: 85,8 × 86 × 12,5 mm

Bezdrôtové pripojenie: Zigbee 3.0

Batéria Model: CR2450

Prevádzková teplota: -10 °C až 50 °C

Prevádzková vlhkosť: 0-95 % RH, bez kondenzácie

Frekvenčný rozsah Zigbee: 2405-2480 MHz

Vysielací výkon Zigbee: 13 dBm

Varovania

1. Tento výrobok nie je hračka, držte deti mimo tohto produktu.
2. Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí alebo vonku.
3. Na tento výrobok nelejte vodu ani iné tekutiny.
4. Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdroja tepla. Umiestnite vypínač v dobre vetranom priestore.
5. Nepokúšajte sa produkt opravovať svojpomocne. Všetky opravy by mali vykonávať autorizovaní pracovníci.
6. Tento produkt je určený len na zlepšenie pohodlia života v domácnosti. Ak používateľ poruší pokyny k produktu a toto upozornenie, výrobca nezodpovedá za žiadne riziká a škody na majetku tým spôsobené.

Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave,
obytná štvrť Taoyuan, okres Nanshan, Shenzhen, Čína