











Manuál a doporučení

- Svítidlo je určeno pro síťové napětí 230V/50 Hz. Před připojením přírodních vodičů vypněte síťový přívod.
- Instalaci a servis svítidla mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Zapnuté svítidlo nezakrývejte z důvodu jeho chlazení.
- Svítidlo je určeno pro stropní přisazenou montáž v interiéru. Nezapojujte a nepoužívejte poškozené svítidlo.
- Světelný zdroj je pevně zabudovaný a nelze ho vyměnit. Před čištěním svítidla vypněte a nechte vychladnout.
- Povrch svítidla čistěte měkkým hadříkem a nepoužívejte prostředky s abrasivní přísadou nebo obsahující rozpouštědla;
- Na poškození svítidla nesprávnou instalací či údržbou se nevztahuje záruka.
- Po skončení životnosti svítidla odevzdejte na místo určené pro sběr elektrozařízení.
- Nedodržení těchto upozornění může vést k vážným zraněním, požárům nebo poškození svítidla.
- Návod v el. podobě, kontaktní údaje a prohlášení o shodě lze stáhnout na www.mcled.cz, případně si je vyžádejte na support@mcled.cz.







Manual and recommendations

- Only appropriately qualified persons can install and service the light fixtures. The light has been designed for dry interior environments and for a voltage of 230V/50Hz. Turn off the electric power supply prior to connecting the lead conductors.
- The light has been designed for being attached to the ceiling in interior. The source light is firmly built-in and cannot be replaced.
- Do not cover the light fixture when it is on, this ensuring it is proper cooling. Do not operate the light when it is damaged.
- Incompliance with these instructions can result in serious injuries, fires or light damages.
- Clean the surface of the light fixture with a soft rag; do not use cleaning agents with abrasive additives or solvents; turn the light off and let the light fixture cool down. The warranty does not apply to light fixture damages caused by improper installation or maintenance.
- Upon the expiry of its lifespan, take the light fixture to a facility designated for electric equipment collection.
- Instructions in electronic form, contact data and declaration of conformity can be downloaded at www.mcled.cz, or request them at support@mcled.cz.



Handbuch und Empfehlungen

- Die Leuchte ist für Netzspannung 230V/50Hz ausgelegt.
- Schalten Sie vor dem Anschließen der Versorgungskabel die Stromversorgung aus.
- Die Installation und Wartung der Leuchte darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Decken Sie die eingeschaltete Leuchte nicht ab, um sie abzukühlen. Die Leuchte ist für die Decken- oder Wandmontage im Innenbereich konzipiert.
- Schließen Sie keine beschädigte Leuchte an und verwenden Sie sie nicht. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen führen. Es kann zu Bränden am Gerät kommen. Die Lichtquelle ist fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Lampe mit einem weichen Tuch und verwenden Sie keine Scheuermittel. Wenn Sie Zusatzstoffe oder Lösungsmitteln enthalten, schalten Sie das Licht aus und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
- Schäden an der Leuchte aufgrund falscher Installation oder Wartung fallen nicht unter die Garantie. Geben Sie die Lampe am Ende ihrer Nutzungsdauer an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektrogeräte ab. Anweisungen in e-Formular, Kontaktdaten und Konformitätserklärung können unter www.mcled.cz heruntergeladen werden oder fordern Sie sie unter support@mcled.cz an.



Manuál a odporúčania

- Svietidlo je určené pre sieťové napätie 230V/50Hz. Pred pripojením prírodných vodičov vypnite sieťový prívod.
- Instalácia a servis svietidla môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Zapnuté svietidlo nezakrývajte z dôvodu jeho chladenia.
- Svietidlo je určené pre stropnú montáž v interiéri. Nezapojte a nepoužívajte poškodené svietidlo.
- Nedodržanie týchto upozornení môže viesť k vážnym zraneniam, požiarom alebo poškodeniam svetidla.
- Svetelný zdroj je pevne zabudovaný a nemožno ho vymeniť. Povrch svietidla čistím mäkkým hadíkom a nepoužívajte prostriedky s abrazívnym účinkom dodatočnou alebo obsahujúcou príslušenstvo, pred čistením svietidla vypnúť a nechať vychladnúť.
- Na poškodenie svietidla nesprávnou montážou či údržbou sa nevztahuje záruka. Po skončení životnosti svetidla odevzdajte na miesto určené pre zber elektrozariadení. Návod v el. podobe, kontaktné údaje a vyhlásenie o tom možno stiahnuť na www.mcled.cz, prípadne si je vyžiadajte na support@mcled.cz.