


MODEL: PN15100002



CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světle kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej.

Při manipulaci s ramenem, prosím přidržete základnu. Nadměrnou úpravou můžete lampu poškodit.

V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.


LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Příslušenství

Adaptér 230V~50Hz → 5V DC | 1A, kabel (150cm)

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.



SET - UP | DOWN - SET

nastavení času (minuta, hodina, den, měsíc, rok)

UP

nastavení formátu 12/24 H

MODE - SET - UP | DOWN

nastavení budíku

Budík zvoní 1 minutu, po nastaveném čase pro opětovné zvonění začne budík znovu zvonit (1-60 min), pro vypnutí budíku zmáčknete jakékoliv tlačítko.

MODE - 3x SET - UP | DOWN - MODE


nastavení intervalu pro opětovné zvonění

4x SET - UP | DOWN - MODE


nastavení melodie

DOWN


nastavení teploty (°C, F)



Instalace



MODEL: PN15100002



SVK | NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Upozornenie


Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákolvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Pri manipulácii s ramenom, prosím pridržiť základňu. Nadmerné upravovanie môže lampu poškodiť. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. LED nie sú vymeniteľné.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

Príslušenstvo

Adaptér 230V~50Hz → 5V DC | 1A, kábel (150cm)

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.



SET - UP | DOWN - SET

nastavenie času (minúta, hodina, deň, mesiac, rok)

UP

nastavenie formátu 12/24 H

MODE - SET - UP | DOWN

nastavenie budíku

Budík zvoní 1 minútu, po nastavenom čase pre opätovné zvonenie začne budík znova zvoniť (1-60 min), pre vypnutie budíku stlačte akékoľvek tlačidlo.

MODE - 3x SET - UP | DOWN - MODE

nastavenie intervalu pre opätovné zvonenie

4x SET - UP | DOWN - MODE

nastavenie melódie


DOWN

nastavenie teploty (°C, F)



batérie
CR2025/3V


Instalácia



Všetky práva vyhradené.

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchodzieho upozornenia. UM_LORD_LED_161005

MODEL: PN15100002



ENG | INSTRUCTIONS

Before using or installing the product, kindly read the instructions and follow safety rules.
Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

Notice


Before using, check the product and make sure that it is not damaged, otherwise do not use it.
When adjusting the lamp arm, please, hold the base. Excessive manipulation can harm the lamp.
In case of damage do not repair or disassemble the product.
LEDs are not replaceable.

Infringement of any mentioned instruction can cause harm to health or property.

Accessories

Adaptor 230V~50Hz → 12V DC | 1A, cable (150cm)

Warranty void If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally.



SET - UP | DOWN - SET

time setting (min, hour, day, month, year)

UP

format setting 12/24 H

MODE - SET - UP | DOWN

alarm setting

The alarm rings 1 minute. After the time for re-ringing (1-60 min) alarm will ring again, press any key to turn off the alarm.

MODE - 3x SET - UP | DOWN - MODE

setting the interval for re-ringing

4x SET - UP | DOWN - MODE

melody setting


DOWN

temperature setting (°C, F)




battery
CR2025/3V

Installation



MODEL: PN15100002



GER | GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanweisung genau durch und gehen Sie dann gemäß den Sicherheitsvorkehrungen vor. Vertrauen Sie die Installation nur einer fachkundigen Person oder einem qualifizierten Betrieb an.

Wir bedanken uns, dass Sie sich ein Produkt der Firma PANLUX s.r.o. ausgesucht haben.

Hinweise

Vor der Benutzung des Produkts sowie Zubehör überprüfen.

Wenn einer der Teile beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden.

Bei der Halterarmmanipulation, die Basis anhalten. Durch Überregelung kommt zur Beschädigung.

Bei einem Defekt ist das Produkt weder zu reparieren noch auseinander zu nehmen.


LED sind nicht austauschbar.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung angeführten Einweisungen kann eine Gesundheits- und Vermögensbeeinträchtigung verursachen.

Zubehör

Adapter 230V~50Hz → 12V DC | 1A, Kabel (150cm)

Bei mechanischer Beschädigung oder bei nichtfachlicher Montage kann keine Garantie gewährt werden.



SET - UP | DOWN - SET

Zeiteinstellung (Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr)

UP

Formateinstellung 12/24 ST

MODE - SET - UP | DOWN

Weckereinstellung

Wecker klingelt 1 Min. Nach der eingestellten Zeit für Klingen, beginnt der Wecker wiederzuklingen (1-60 min), für Weckerausschaltung eine Taste drücken.

MODE - 3x SET - UP | DOWN - MODE


Intervalleinstellung für wiederholtes Klingen

4x SET - UP | DOWN - MODE


Melodieeinstellung

DOWN


Temperatureinstellung (°C, F)



Installation



MODEL: PN15100002



ESP | INSTRUCCIONES

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sique medidas de precaución.
Encomende la montaje a la persona o compañía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.

Aviso


Antes de la montaje se asegure, que la lámpara no esta averida.
Cuando manipula Usted con el brazo de la lampe, sujete la base a mesa.
Tratamiento excesivo puede dañar la lámpara.
Antes de cualquier manipulación desconecte el corriente eléctrico.
No es posible cambiar LEDs.

Falta de cualquier instruccion puede causar quebranto de la salud o propiedad.

Accesorios

Adaptador 230V~50Hz → 12V DC | 1A, cable (150cm)

Si el producto esta averiado mecanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.



SET - UP | DOWN - SET

configuración de tiempo (min, hora, día, mes, año)

UP

configuración de formato 12/24 H

MODE - SET - UP | DOWN

configuración de despertador

La alarma suena 1 minuto. Después del tiempo de re-llamada (1-60 min) de alarma volverá a sonar, presione cualquier tecla para desactivar la alarma.

MODE - 3x SET - UP | DOWN - MODE


configuración del intervalo de re-llamada

4x SET - UP | DOWN - MODE


configuración de la melodía

DOWN

configuración de la temperatura (°C, F)



Instalación



Todos los derechos reservados.

Datos técnicos se pueden cambiar sin previo aviso.

UM_LORD_LED_161005