


Návod pro dálkový ovladač (Návod na diaľkový ovládač)



Postup spárování se svítidlem (Postup spárovanie so svietidlom):

Pokud svítidlo na dálkový ovladač nereaguje, na 3 sekundy zapněte svítidlo na stlače prostřední tlačítko dálkového ovladače. Jako potvrzení úspěšného spárování svítidlo 3x zabliká. (Ak svietidlo na diaľkový ovládač nereaguje, na 3 sekundy zapnite svietidlo na stlače prostredné tlačidlo diaľkového ovládača. Ako potvrdenie úspešného škárovania svietidlo 3x zabliká.)

Ovládání pomocí mobilní aplikace:

Svítidlo můžete ovládat také pomocí aplikace ve svém mobilním zařízení (např. telefonu). Pro její stažení do Vašeho mobilního zařízení použijte tento QR kód. (Svietidlo môžete ovládať aj pomocou aplikácie vo svojom mobilnom zariadení (napr. telefóne). Pre jej stiahnutie do Vášho mobilného zariadenia použite tento QR kód.)



FUB
SVÍTIDLA

Dovoze/Výrobce: FULGUR BATTMAN, spol. s r.o., Svitavská 39, 614 00 Brno, Czech republic

